AGENCE DE PARIS EST
5 bis route de Meaux
77124 Chaucomin Neufmontiers
01 60 07 28 23 | contact@tipmat.com

Location : 01 60 09 30 40
SAV : sav77@tipmat.com
Pieces & services : 01 60 07 28 23 (tapez 1)
ou magasin@tipmat.com
Compta fournisseurs : demat@tipmat.com
Compta clients : recouvrement@tipmat.com

Mise en service Chargeuse sur chenilles

Propriétaire de l'équipement	: ATOULOK TP
Adresse du propriétaire	: 1 CHEMIN DES CHAMPS FORTS 77470 BOUTIGNY
Entreprise utilisatrice	: ATOULOK TP
Adresse de l'entreprise utilisatrice	: 1 CHEMIN DES CHAMPS FORTS 77470 BOUTIGNY
Date d'intervention	: 21 Oct. 2026
Périodicité des contrôles	: 12 Mois
Date de la prochaine visite	: **21 Oct. 2027**
Lieu d'intervention	: atelier Tipmat
Vérification effectuée en présence de	: Aucun accompagnant
Nom et coordonnées du contrôleur	: Samuel BATTISTEL
Marque	: BOBCAT
Désignation	: CHARGEUSE COMPACTE CHENILLES 1-<2M
Type	: T450E V
Matricule	: 046641
N° de série	: B4J611996
N° de parc client	:
Matériel CE (construit à partir du 01/01/1996)	: Oui
Compteur horaire	: 1 heures
Nombre lu au compteur	: 1,3 heures
Accessoires et équipement	:
Godet	: Oui
Fourches	: Non
Cabine ROPS	: Oui
Cabine FOPS	: Oui
Mode de braquage	: Direction par glissement (Skid)
Autres, preciser	:
Certificat ou déclaration de conformité	: Non
Rapport de première mise en service	: Non
Dernier rapport de vérification	: Non
Carnet de maintenance (*)	: Non

La non présentation de ces documents consiste en une non-conformité à l'article 3 de l'arrêté du 1er mars 2004.
(*) Pour les matériels d'occasion

PLAQUES INDICATRICES / DOCUMENTATION

1.1	V	Plaque constructeur	Présente	
1.2	V	Plaque marquage CE	Présente	
1.3	V	Plaque niveau sonore	Présente	
1.4	V	Plaques et pictogrammes de sécurité	Présente	
1.5	V	Identifications des commandes	Présente	
1.6	V	Notice d'instruction	Illisible	manuel en anglais
P08	V	Plaque de charge	Présente	

CHASSIS - STRUCTURES

2.1	V	État de propreté	Correct	
2.2	V	Châssis mécanosoudé - Aspect général	Bon état	

AGENCE DE PARIS EST
5 bis route de Meaux
77124 Chauconin Neufmontiers
01 60 07 28 23 | contact@tipmat.com

Location : 01 60 09 30 40
SAV : sav77@tipmat.com
Pieces & services : 01 60 07 28 23 (tapez 1)
ou magasin@tipmat.com
Compta fournisseurs : demat@tipmat.com
Compta clients : recouvrement@tipmat.com

2.3	V	Mécano-soudure	Bon état	
2.5	V	Boulonnerie / Arrêts d'axes	Bon état	
2.4	V	Articulation	Bon état	
2.13	V	Vérin(s) direction	Sans objet	
2.12	V	Garde-corps	Sans objet	
2.14	V	Fixation du contrepoids	Sans objet	
2.15	V	Points d'arrimage	Bon état	
2.16	V	Structure retournement R.O.P.S.	Bon état	
2.17	V	Structure basculement T.O.P.S.	Sans objet	
2.18	V	Structure chute d'objets F.O.P.S.	Bon état	

GROUPE DE PUISSANCE

3.1	V	Protections (capotages)	Bon	
3.2	V	Isolations phoniques	Bon	
3.3	F	Moteur thermique	Bon	
3.4	V	Circuit d'admission d'air	Bon	
3.5	V	Circuit d'échappement	Bon	
3.6	V	Système de régénération FAP	Bon	
3.7	V	Protections parties tournantes	Bon	
3.8	V	Etat des courroies	Bon	
3.9	V	Niveaux d'huile moteur	Bon	
3.10	V	Radiateur(s) et niveaux	Bon	
3.11	V	Fixations	Bon	
3.12	V	Liaisons, raccordements	Bon	
3.13	V	Pompes	Bon	
3.14	V	Distributeur(s)	Bon	
3.15	F	Circuit hydraulique - Vérins, flexibles	Bon	
3.16	V	Réservoirs	Bon	
3.17	V	Niveau d'huile hydraulique	Bon	

TRANSMISSION

4.1	V	Train de roulement - Etat général	Bon	
4.2	F	Chaînes, galets, roues folles, barbotins, poutres	Bon	
4.3	V	Réducteurs	Sans objet	
4.4	V	Niveaux d'huile	Bon	
4.5	V	Liaisons, raccordements, passages de conduites	Bon	
4.6	F	Frein de service	Sans objet	
4.7	F	Frein d'immobilisation - Aspect général et fonctionnement Système de bloquage : Mécanique - Hydrostatique	Bon	
4.8	F	Contrôle de la mobilité: Marche AV et Marche AR	Bon	

EQUIPEMENTS

S12	V	Mécano-soudure	Bon	
EQ401	F	Articulations, Axes, Bagues	Bon	
EQ402	V	Boulonnerie, arrêts d'axes	Bon	
EQ404	F	Contôles des jeux axiaux et latéraux	Bon	
EQ403	V	Vérins d'équipements	Bon	
EQ405	V	Liaisons, raccordements hydrauliques	Bon	

AGENCE DE PARIS EST
5 bis route de Meaux
77124 Chauconin Neufmontiers
01 60 07 28 23 | contact@tipmat.com

Location : 01 60 09 39 40
SAV : sav77@tipmat.com
Pieces & services : 01 60 07 28 23 (tapez 1)
ou magasin@tipmat.com
Compta fournisseurs : demat@tipmat.com
Compta clients : recouvrement@tipmat.com

EQ316	F	Fixation de l'outil / Attache rapide	Bon	
EQ406	V	Outils (Lames, Godets...)	Bon	

POSTE DE CONDUITE

5.1	V	Accès à la cabine	Bon	
5.2	V	Cabine, structure ROPS/FOPS - Aspect général	Bon	
C01	V	Poste de commande	Bon	
5.3	V	Siège, fixations et capteur de siège	Bon	
5.4	F	Ceinture de sécurité	Bon	
5.6	V	Rétroviseur	Sans objet	
5.7	V	Parebrise	Sans objet	
5.8	F	Essuie glace	Sans objet	
5.9	F	Lave glace	Sans objet	
C02	F	Organes de services : Pictogrammes	Bon	
C20	F	Clé de contact	Bon	
5.12	F	Levier de manoeuvre: Etat général, retour au neutre, correspondance des mouvements	Bon	
5.13	V	Pédales antidérapantes	Bon	
5.11	F	Voyants - fonctionnement	Bon	
C39	V	Voyant défauts / dangers	Bon	
C30	F	Compteur de vitesse	Sans objet	
C33	F	Avertisseur(s) sonore(s)	Bon	
C38	F	Gyrophare	Bon	
C31	F	Eclairage routier et de travail	Bon	
C42	F	Eclairage de la cabine	Bon	
C36	F	Ventilation et chauffage	Sans objet	
C37	F	Efficacité de la climatisation	Sans objet	
5.19	V	Extincteur: presence obligatoire si le matériel évolue dans des zones non équipées d'extincteurs ou bien, roule sur la voie public (poudre 2 à 6 kg)	Sans objet	
C28	F	Arrêt(s) moteur	Bon	
C43	F	Système de commande de direction	Bon	

ELECTRICITE

ELEC01	V	Batteries	Bon état	
ELEC02	F	Coupe-batteries	Sans objet	
ELEC3	F	Système de pré-chauffage	Bon état	
ELEC4	V	Alternateur	Bon état	
ELEC7	V	Câbles et fils électriques	Bon état	

LEVAGE

LEVA01	V	Etat général	Bon	
LEVA03	F	Avertisseur sonore ou visuel	Sans objet	
SECU01	V	Consignes de sécurité	Bon	
SECU02	V	Abaque de charges	Sans objet	

Essai de maintien de charge

CMU (en kg)	: 717
Charge(s) d'essai dynamique (en kg)	: 700
Glissement de la charge	: 0

AGENCE DE PARIS EST
5 bis route de Meaux
77124 Chauconin Neufmontiers
01 60 07 28 23 | contact@tipmat.com

Location : 01 60 09 30 40
SAV : sav77@tipmat.com
Pieces & services : 01 60 07 28 23 itapez 1
ou magasin@tipmat.com
Compta fournisseurs : demat@tipmat.com
Compta clients : recouvrement@tipmat.com

Le glissement de la charge ne doit pas excéder 250 mm en 10 minutes, et moins de 125 mm les 5 premières minutes

Glissement : Acceptable

Si la charge d'essai est inférieure à la capacité nominale, le chef d'établissement doit alors définir les mesures organisationnelles et techniques visant à restreindre provisoirement l'utilisation de l'appareil à la charge d'essai.

En cas d'utilisation de cet appareil pour une charge supérieure à la valeur de cette charge d'essai, il devra être fait de nouveaux essais de fonctionnement.

Important :

L'engin est-il approprié aux travaux, à l'environnement et aux risques auxquels les travailleurs sont exposés, et peut-il être utilisé et accomplir les fonctions prévues en toute sécurité ?

Oui

Oui

Contrôle du dispositif indicateur de surcharge

Portée (en mètres) : 0

Poids de la charge utilisée (en kg) : 0

Epreuves statiques

Charge(s) d'essai statique (en kg) : 700

Charge(s) d'épreuve statique (en kg) : 875.0

Coefficient d'épreuves = 1.25

Epreuves dynamiques

L'engin pourra t-il être utilisé conformément à la notice d'instructions du fabricant ?

Charge(s) d'essai dynamique (en kg) : 700

Charge(s) d'épreuve dynamique (en kg) : 770.0

Coefficient d'épreuves = 1.10

null

Points relevés :
P06 Notice d'instruction : manuel en anglais

Les examens et les essais effectués dans les limites de la présente visite n'ont pas révélé d'anomalie ou de détérioration s'opposant à l'utilisation de l'appareil

Commentaires éventuels :

Matériel CE

Limite de notre prestation :

L'état de conservation visuel est réalisé sans démontage, ni nettoyage de l'appareil de levage. Les accès doivent être facilités pour la vérification, par des moyens adaptés mis à disposition par le client.

Les essais en charge sont réalisés à partir des charges amenées à pied d'oeuvre par le client. En outre, si ces charges le permettent, le vérificateur procède à la vérification des limiteurs de charge.

Le personnel nécessaire à la conduite et à la manipulation des engins ou appareils est mis à disposition par le chef d'établissement. Les résultats de cette vérification devront être consignés sur le registre de sécurité par le chef d'établissement.

La vérification des règles techniques mises en oeuvre par les constructeurs est exclue des missions de base.

Ce document a été validé par son auteur.

LE PROCES VERBAL EST DELIVRE EN ADEQUATION AVEC LES TEXTES REGLEMENTAIRES

QRCODE N° :

AGENCE DE PARIS EST
5 bis route de Meaux
77124 Chauconin Neufmontiers
01 60 07 28 23 | contact@tipmat.com

Location : 01 60 09 30 40
SAV : sav77@tipmat.com
Pièces & services : 01 60 07 28 23 (tapez 1)
ou magasin@tipmat.com
Compta fournisseurs : demat@tipmat.com
Compta clients : recouvrement@tipmat.com

Signature technicien :



Signature client :

